

Manual

PowerLink 4



PowerLink 4 – avansert strømstyring for bryterbasert tilgang

PowerLink 4 er en kraftig og fleksibel styringsenhet som gjør det mulig å kontrollere elektriske apparater på en trygg, presis og brukertilpasset måte. Enheten brukes sammen med én eller to brytere og gir brukeren kontroll over når og hvor lenge et apparat er aktivt.

PowerLink 4 støtter alle enkeltbrytere, inkludert trådløse brytere som Big Beamer og Jelly Beamer. Med seks ulike kontrollmoduser kan funksjonen tilpasses både brukerens ferdigheter og aktiviteten som utføres.

Enheten har et innebygd display som gjør det enkelt å stille inn eksakte tidsintervaller i sekunder eller minutter. I tillegg gir Count-modusen mulighet for enkel datainnsamling, mens to-bryter-modus gir ekstra sikkerhet og åpner for samarbeid mellom to personer.

PowerLink 4 leveres i to internasjonale versjoner: Nord-Amerika og Kontinentaleuropa. Merk: Produktet er kun tilgjengelig for levering i Sentral-Europa.

Oppsett og bruk av PowerLink 4

Steg 1: Koble til apparat og bryter(e)

Koble det elektriske apparatet du ønsker å styre til ett av uttakene på PowerLink 4. Deretter kobles én eller to brytere til bryterinngangene. Trådløse brytere kan pares til hvert uttak ved behov.

Steg 2: Velg kontrollmodus og innstillinger

Bruk knappene og det innebygde displayet til å velge ønsket kontrollmodus. Avhengig av valgt modus kan du stille inn:

- eksakt varighet i sekunder eller minutter

- om apparatet skal være på så lenge bryteren holdes inne
- om to brytere må aktiveres samtidig
- om antall aktiveringer skal telles

Innstillingene vises tydelig på displayet, slik at programmeringen blir presis og oversiktlig.

Steg 3: Aktiver og bruk

Når oppsettet er fullført, styres apparatet direkte via bryteren(e).

PowerLink 4 sørger for at apparatet slås av automatisk etter valgt tid, eller forblir på/av i henhold til valgt modus. Dette gir trygg, forutsigbar og kontrollert bruk i både lek, læring og trening.

Kontrollmoduser

- **Direkte**
Apparatet er på så lenge bryteren holdes inne.
- **Teller (Count)**
Fungerer som Direkte, men viser antall aktiveringer på displayet.
- **To-bryter**
Begge brytere må aktiveres samtidig for at apparatet skal slå seg på.
- **Tidsstyrt – sekunder**
Apparatet slås på i 1–99 sekunder per aktivering.
- **Tidsstyrt – minutter**
Apparatet slås på i 1–99 minutter per aktivering.
- **Lås (Latch)**
Første trykk slår apparatet på, neste trykk slår det av.

Egenskaper

- Enkel programmering via innebygd display
- Seks fleksible kontrollmoduser
- Presis tidsstyring i sekunder og minutter
- Count-modus for enkel datainnsamling
- To innganger for brytere
- Mulighet for trådløs kobling til Big og Jelly Beamer
- Fleksible uttak for tilkobling av opptil to apparater
- Kompakt størrelse og moderne design
- Produsert av AbleNet

Bruksområder

- Pedagogiske aktiviteter der tidsstyring er viktig
- Terapi og trening med kontrollert aktivering
- Tilrettelagt lek med økt sikkerhet
- Samarbeidsaktiviteter der to-bryter-funksjon gir trygg deltakelse
- Situasjoner der datainnsamling er ønskelig

PowerLink 4 er et profesjonelt hjelpemiddel for miljøer der **presis styring, sikkerhet og fleksibilitet** er avgjørende, og gir avansert kontroll over bryterstyrte elektriske apparater.

